# **INSPIRON**™

セットアップガイド





# **INSPIRON**™

セットアップガイド

規制適合モデル:DCMF

### メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

☆ 注意:ハードウェアの損傷またはデータの損失の可能性があることを示し、その危険を回避する
ための方法を記載しています。

↑ 警告:物質的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

Dell Inc. の書面による了解なく、いかなる方法によってもこれらの文書を複製することは禁止されています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL のロゴ、YOURS IS HERE、Inspiron、Solution Station、および DellConnect は Dell Inc. の商標です。Intel および Pentium は、米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標であり、Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、および Windows Vista スタートボタンロゴは、米国および / またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc は、Blu-ray Disc Association の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG、Inc. の登録商標で、Dell はライセンスに基づいて使用しています。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合がありますが、 これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2010年2月 P/N 8M1M3 Rev. A00

<sup>© 2010</sup> すべての著作権は Dell Inc. にあります。

## 目次

| nspiron デスクトップのセットアップ 5     | ソフトウェア機能 <b>24</b>  |
|-----------------------------|---|
| コンピュータをセットアップする前に5          | Dell Dock25   |
| モニタの接続6                     | Dell DataSafe オンラインバックアップ27   |
| キーボードおよびマウスの接続8             | 問題の解決   |
| ネットワークケーブルの接続               | ビープコード28  |
| (オプション) <b>9</b>            | ネットワークの問題29   |
| 電源ケーブルの接続10                 | 電源の問題30   |
| 電源ボタンを押す11                  | メモリの問題32  |
| Microsoft Windows のセットアップ12 | フリーズおよびソフトウェアの問題33  |
| システムリカバリメディアの作成             | サポートツールの使い方 <b>36</b>   |
| (推奨)13                      | Dell Support Center   |
| インターネットへの接続(オプション)14        | (デルサポートセンター)36  |
| nspiron デスクトップの使い方18        | My Dell Downloads   |
| 前面の機能18                     | ,<br>システムメッセージ <b>38</b>  |
| 背面の機能20                     | $N$ - $\mathbb{P}^{-1}$ |
| 背面パネルコネクタ22                 |   |

#### 目次

| <b>Dell Diagnostics</b> (診断)プログラム41    | 基本仕様64           |
|--|------------------|
| オペレーティングシステムの復元 46                     | 付録 68            |
| システムの復元47                              | Macrovision 製品通知 |
| <b>Dell DataSafe</b> ローカルバックアップ・・・・・48 | NOM または公式メキシコ標準  |
| システムリカバリメディア51                         | (メキシコのみ)69       |
| Dell Factory Image Restore52           | 索引 70            |
| 困ったときは 55                              |                  |
| テクニカルサポートおよびカス<br>タマーサービス              |                  |
| お問い合わせになる前に59                          |                  |
| デルへのお問い合わせ61                           |                  |
| 情報およびリソースの検索方法 <b>62</b>               |                  |
|  |                  |

## Inspiron デスクトップのセットアップ

本項では、Inspiron™ デスクトップのセットアッ プに関する情報を提供します。

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、お使いの コンピュータに同梱の安全手順をお読みくだ さい。安全にお使いいただくためのベストプ ラクティスの追加情報に関しては、

www.dell.com/regulatory\_compliance の 規制順守に関するホームページをご覧くだ さい。

## コンピュータをセットアッ プする前に

コンピュータは、電源へ容易にアクセスでき、十 分な通風のある平らな場所に設置してください。

コンピュータ周辺の通風を制限すると、過熱の原 因となる場合があります。オーバーヒートを防ぐ ために、コンピュータ背面に最低 10.2 cm および その他すべての側面に最低 5.1 cm のすきまがあ るようにします。電源が入っている場合は、お使 いのコンピュータをキャビネットまたは引き出し など閉鎖された空間には置かないでください。

### モニタの接続

お使いのコンピュータには内蔵 VGA および HDMI ビデオコネクタが装備されています。

✓ メモ:外付けグラフィックスカードを購入された場合は、DVI コネクタが利用できる場合があります。

HDMI-to-DVI アダプタおよび追加の HDMI または DVI ケーブルは、www.dell.com/jp でご購入いただけます。


お使いのコンピュータおよびモニタで利用できるコネクタに基づいて適切なケーブルを使用してください。次の表を参照して、お使いのコンピュータおよびモニタのコネクタを確認してください。

✓ メモ:単一のディスプレイを接続する場合は、お使いのコンピュータのコネクタのうち1つのコネクタにのみモニタを接続するようにしてください。

| 接続タイプ  | コンピュータ                                 | ケーブル | ディスプレイ   |
|--|--|------|--|
| VGA-to-VGA<br>(VGA ケーブル)                           |  |      | (a) (cocco) (a) (cocco) (a) (cocco) (a) (cocco) (a) (cocco) (a) (cocco) (cocco |
| DVI-to-DVI<br>(DVI ケーブル)                           | @ <u>       </u> @                     |      | <u> </u>   |
| HDMI-to-HDMI<br>(HDMI ケーブル)                        | 10000000000000000000000000000000000000 |      | 000 3000000  |
| HDMI-to-DVI<br>(HDMI-to-DVI<br>アダプタ + DVI<br>ケーブル) | HDMI<br>000000000                      |      | <b>(       </b>  |

## キーボードおよびマウスの接続

コンピュータの背面パネルにある USB コネクタを使って USB キーボードおよびマウスを接続します。




## ネットワークケーブルの接 続(オプション)

コンピュータのセットアップにネットワーク接続は必要ありませんが、ケーブル接続(ブロードバンドデバイスまたはイーサネットジャックなど)を使用した既存のネットワークまたはインターネット接続がある場合、この時点で接続可能です。

✓ メモ:ネットワークコネクタ (RJ-45 コネクタ) に接続するにはイーサネットケーブルのみを使用してください。モデムケーブルはモデムコネクタ (RJ-11 コネクタ) にのみ接続し、ネットワークコネクタ (RJ-45 コネクタ) には接続しないでください。


お使いのコンピュータをネットワークまたはブロードバンドデバイスに取り付ける場合は、ネットワークケーブルの一端をネットワークポートまたはブロードバンドデバイスのいずれかに接続します。ネットワークケーブルのもう一端を、コンピュータ背面にあるネットワークコネクタ(RJ-45 コネクタ)に接続します。カチッという感触があれば、ネットワークケーブルはしっかりと接続されています。




## 電源ケーブルの接続

☆ 注意:コンピュータへの損傷を避けるため、 電圧セレクタスイッチがお住まいの地域の AC 電源に最も近い電圧に設定されていることを確認してください。

電圧セレクタスイッチの位置に関しては、 20ページの「背面の機能」を参照してください。



## 電源ボタンを押す



## Microsoft Windows のセットアップ

お使いの Dell コンピュータには Microsoft® Windows® オペレーティングシステムが事前に設定されています。Windows を初めてセットアップするには画面に表示される手順に従ってください。これらの手順は必要なもので、完了に時間がかかる場合があります。Windows セットアップ画面にはライセンス契約の受諾、設定の選択、およびインターネット接続のセットアップなど、いくつかの手順が示されます。

- ☆ 注意:オペレーティングシステムのセットアッププロセスを妨げないようにしてください。プロセスを妨げるとコンピュータが使用不能になる場合があり、オペレーティングシステムを再インストールする必要があります。
- ✓ メモ: お使いのコンピュータの最適パフォーマンスのため、support.jp.dell.com から、お使いの コンピュータ用の最新 BIOS およびドライバをダウンロードしてインストールすることをお勧め します。
- ✓ メモ:オペレーティングシステムと機能に関する詳細は、support.jp.dell.com/MyNewDell を参照してください。

### システムリカバリメディアの作成(推奨)

✓ メモ: Microsoft Windows をセットアップしてからすぐに、システムリカバリメディアを作成することをお勧めします。

システムリカバリメディアは、お使いのコンピュータのデータファイルを維持しながら、コンピュータをご購入時の動作状態に戻すために使用できます(『オペレーティングシステム』ディスクは必要ありません)。ハードウェア、ソフトウェア、ドライバ、またはその他システム設定への変更により、コンピュータが望ましくない動作状態になった場合に、システムリカバリメディアをご利用いただけます。システムリカバリメディアを作成するには次が必要です。

- Dell DataSafe ローカルバックアップ
- USB キー (最低容量 8 GB) または DVD-R/DVD+R/Blu-ray™ ディスク
- **ダ メモ**: Dell DataSafe ローカルバックアップは書換可能ディスクをサポートしません。 システムリカバリメディアを作成するには次の手順を実行します。
- 1. コンピュータの電源が入っていることを確認します。
- 2. ディスクまたは USB キーをコンピュータに挿入します。
- 3. Start (スタート) ③ → Programs (プログラム) → Dell DataSafe Local Backup (Dell DataSafe ローカルバックアップ) とクリックします。
- 4. Create Recovery Media (リカバリメディアの作成) をクリックします。
- 5. 画面に表示される指示に従ってください。
- **ダモ**:システムリカバリメディアの使用に関する詳細は、51 ページの「システムリカバリメディア」を参照してください。

## インターネットへの接続 (オプション)

インターネットに接続するには、外付けモデムまたはネットワーク接続、およびインターネットサービスプロバイダ(ISP)が必要です。

外付けの USB モデムまたは WLAN アダプタが オリジナルのオーダーに含まれていなかった場 合、www.dell.com/jp でご購入いただけます。

#### 有線接続のセットアップ

- ダイヤルアップ接続を使用している場合は、 インターネット接続を設定する前に、モデム ケーブルをモデム(オプション)および電話 ジャックに接続して下さい。
- DSL またはケーブル/衛星モデム接続をお使い の場合は、セットアップ手順はお使いの ISP または携帯電話サービスにお問い合わせくだ さい。

有線インターネット接続のセットアップを完了するには、16ページの「インターネット接続のセットアップ」にある手順に従ってください。

#### ワイヤレス接続のセットアップ

✓ メモ: ワイヤレスルーターをセットアップするには、ルーターに同梱のマニュアルを参照してください。

ワイヤレスインターネット接続を使用するには、 まず、ワイヤレスルーターに接続する必要があ ります。

ワイヤレスルーターへの接続のセットアップに は、次の手順を実行します。

#### Windows Vista®

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **3.** 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

#### Windows® 7

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 検索ボックスで network (ネットワーク) と入力し、Network and Sharing Center (ネットワークと共有センター) → Connect to a network (ネットワークへ接続) とク リックします。
- 4. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

#### インターネット接続のセットアップ

ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。お住まいの国で提供されている内容については ISP にご連絡ください。

過去にインターネットの接続に成功したにもかかわらず、今回接続できない場合は、ISPのサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。

ご利用の ISP 情報が必要です。 ISP の情報がわからない場合には、インターネットの接続 ウィザードから情報を入手できます。

インターネット接続をセットアップするには次の 手順を実行します。

#### Windows Vista

- ✓ メモ:以下の手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しない場合があります。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2. Start**  $( \angle A B F )$  **5**  $\rightarrow$  **Control Panel**  $( \Box A B F )$   $( \Box A$
- 3. 検索ボックスで network (ネットワーク) と入力し、Network and Sharing Center (ネットワークと共有センター) → Set up a connection or network (接続またはネットワークのセットアップ) → Connect to the Internet (インターネットの接続) とクリックします。

**Connect to the Internet** (インターネットの接続) ウィンドウが表示されます。

- ✓ メモ:選択する接続方法がわからない場合には、Help me choose (選択の援助)をクリックするか、ご利用の ISP にお問い合わせください。
- 4. 画面の指示に従い、ご利用の ISP より提供されるセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

#### Windows 7

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. Start (スタート)  ${\color{red} \bullet}$  → Control Panel (コントロールパネル) とクリックします。
- 3. 検索ボックスで network (ネットワーク) と入力し、Network and Sharing Center (ネットワークと共有センター) → Set up a new connection or network (新規接続また はネットワークのセットアップ) → Connect to the Internet (インターネットの接続) とクリックします。


**Connect to the Internet** (インターネットの接続) ウィンドウが表示されます。

- ✓ メモ:選択する接続方法がわからない場合には、Help me choose (選択の援助)をクリックするか、ご利用の ISP にお問い合わせください。
- 4. 画面の指示に従い、ご利用の ISP より提供されるセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

## Inspiron デスクトップの使い方

本項では、Inspiron™デスクトップで利用できる機能に関する情報を提供します。

## 前面の機能



- 1 光学ドライブ取り出しボタン (2) これを押すと光学ドライブトレイが引き出されます。
- 2 USB 2.0 コネクタ (2) メモリ キー、デジタルカメラ、および MP3 プ レーヤーなど、時々使用する USB デバイ スを接続します。
- **3 へッドフォンコネクタ** 一 ヘッドフォンを接続します。

**メモ**:パワードスピーカ、またはサウンドシステムを接続するには、お使いのコンピュータの背面にあるオーディオコネクタを使用します。


- 4 **ライン入力またはマイクコネクタ** 音声用にマイクを接続、またはオーディオ入力用にオーディオケーブルを接続します。
- 5 ( 電源 ボタン ボタンを押すと、 コンピュータがオンまたはオフになりま す。このボタンの中央のライトが電源の状態を示します。

メモ:電源問題に関する情報は、30ページの「電源の問題」を参照してください。

- 6 Nードディスクドライブ 動作ライト コンピュータがデータを読み書きすると点灯します。点滅する白いライトはハードディスクドライブが動作していることを示します。
  - ☆ 注意:データの損失を避けるため、ハードディスクドライブの動作ライトが点滅しているときは決してコンピュータの電源を切らないでください。

- **7 FlexBay カバー** FlexBay スロットを保護します。
- 8 FlexBay スロット オプションのメディア カードリーダーまたは追加のハードディスク ドライブをサポートできます。
- 9 光学ドライブ (2) CD、DVD、および Blu-ray Disc (オプション) の再生または 録音を行います。ディスクを光学ドライ ブトレイに置く時は、印刷面または筆記部 分が上を向くようにしてください。
- 10 サービスタグおよびエクスプレスサービスコード (シャーシ上部の後方部分にあります) ― デルサポートサイトにアクセスする、またはテクニカルサポートに電話する際、お使いのコンピュータの判別に役立ちます。

## 背面の機能




- **1 電源コネクタ** 電源ケーブルを接続します。このコネクタの外観は様々です。
- 2 電圧セレクタスイッチ お住まいの地域に 適切な定格電圧を選択することができ ます。
- **3 電源装置ライト** 電源装置ユニットの電源 の可用性を示します。

**メモ**:電源装置ライトは一部のコンピュータでは利用できない場合があります。

- 4 **背面パネルコネクタ** USB、オーディオ、 およびその他デバイスを対応するコネクタ に接続します。
- 5 拡張カードスロット 取り付けられたすべての PCI および PCI エクスプレスカード上のコネクタへのアクセスを提供します。
- 6 パドロックリング 標準のパッドロックに 取り付けて、コンピュータ内部への不正ア クセスを防ぎます。

## 背面パネルコネクタ



- 1 お使いのコンピュータのモデル番号。
- 2 HDMI コネクタ 5.1 オーディオおよびビデオ信号両方を TV に接続します。 メモ:モニタで使用する場合は、ビデオ信号のみを読み取ります。
- **3 └── VGA コネクタ** モニタに接続します。
- 4 USB 2.0 コネクタ (4) マウス、プリンタ、キーボード、外付けドライブ、または MP3 プレーヤーなどの、USB デバイスを接続します。
- 5 **骨面 L/R サラウンドコネクタ** 背面 L/R サラウンドスピーカを接続します。
- 6 **粉 側面 L/R サラウンドコネクタ** 側面 サラウンドスピーカを接続します。
- 7 □ マイクコネクタ 音声用にマイクを接続、またはオーディオ入力用にオーディオケーブルを接続します。

- 8 (\*\*) 前面 L/R ライン出力コネクタ 前面 L/R スピーカを接続します。
- 9 (+) ライン入力コネクタ マイク、カセットプレーヤー、CD プレーヤー、VCR などの録音または再生デバイスを接続します。
- 10 **センター/サブウーハーコネクタ** センタースピーカまたはサブウーハーを接続します。

## ソフトウェア機能

✓ メモ:本項で説明されている機能の詳細は、 お使いのハードディスクドライブ、または support.jp.dell.com/manuals で利用可能な 『Dell テクノロジガイド』を参照してくだ さい。

#### 生産性および通信

お使いのコンピュータを使ってプレゼンテーション、カタログ、カード、ちらしおよび、スプレッドシートを作ることができます。また、デジタル写真や画像を編集したり表示することもできます。お使いのコンピュータにインストールされたソフトウェアを注文書で確認してください。

インターネットに接続すると、ウェブサイトへの アクセス、E-メールアカウントの設定、ファイル のダウンロードまたはアップロードができます。

### エンターテイメントおよびマルチメデ ィア

お使いのコンピュータで、ビデオの鑑賞、ゲーム、CD の作成、音楽およびインターネットラジオを聞くことができます。

デジタルカメラや携帯電話などの携帯デバイスから、ピクチャやビデオファイルをダウンロードしたりコピーしたりできます。オプションのソフトウェアアプリケーションを使用して、音楽やビデオファイルを編集および作成し、ディスクに記録したり、MP3 プレーヤーや携帯エンターテイメントデバイスなどの携帯製品に保存することができます。また、接続されている TV、プロジェクタ、およびホームシアタ装置で直接再生して、見ることもできます。

#### Dell Dock

Dell Dock は、よく使用するアプリケーション、ファイル、およびフォルダへのアクセスを容易にする ための、アイコンの集まりです。次のように Dock をカスタマイズすることができます。

- アイコンの追加および削除
- 関連のあるアイコンをカテゴリ別に分類
- Dock の色および場所の変更
- アイコンの動作の変更





















#### カテゴリの追加

- Dock を右クリックし、Add→ Category (カテゴリの追加)をクリックします。
   Add/Edit Category (カテゴリの追加/編集) ウィンドウが表示されます。
- 2. Title (タイトル) フィールドにカテゴリのタイトルを入力します。
- **3. Select an image:**(画像の選択:) ボックス からカテゴリ用のアイコンを選択します。
- 4. Save (保存) をクリックします。

#### アイコンの追加

アイコンを Dock またはカテゴリにドラッグ&ドロップします。

#### カテゴリまたはアイコンの削除

- Dock のカテゴリまたはアイコンを右クリック し、Delete shortcut (ショートカットの削除) または Delete category (カテゴリの削除) をク リックします。
- 2. 画面に表示される指示に従ってください。

#### Dock のカスタマイズ

- **1.** Dock を右クリックし、**Advanced Setting...** (詳細設定...) をクリックします。
- 2. 希望のオプションを選択して Dock をカスタマイズします。

## Dell DataSafe オンライン バックアップ

- メモ: Dell DataSafe オンラインは、一部の地域ではご利用いただけない場合があります。
- ✓ メモ:高速のアップロード/ダウンロードには、ブロードバンド接続が推奨されます。

Dell DataSafe オンラインは、盗難、火災、または天災などの大惨事からデータやその他の重要なファイルを保護することに役立つ自動のバックアップおよびリカバリサービスです。このサービスには、パスワードで保護されたアカウントを使用して、コンピュータからアクセスできます。

詳細に関しては、delldatasafe.com にアクセス してください。 バックアップをスケジュールするには次を実行します。

- **1.** タスクバーで Dell Data Safe オンライン アイコン をダブルクリックします。
- 2. 画面の指示に従ってください。

## 問題の解決

本項はお使いのコンピュータのトラブルシューティング情報を提供します。次のガイドラインを使用してもお使いのコンピュータの問題を解決できない場合は、36ページの「サポートツールの使い方」または61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

## ビープコード

エラーまたは問題がある場合、お使いのコンピュータの起動時にビープ音が連続して鳴ることがあります。この連続したビープ音はビープコードと呼ばれ、問題を特定します。ビープコードを書き留めて、デルにお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

| ビープコード | 予想される問題   |
|--------|---|
| 1 🗆    | システム基板の不具合の可能性 -<br>BIOS ROM Checksum の失敗                   |
| 2 🗆    | RAM が検知されない   |
|        | メモ:メモリモジュールを取り付けた、または交換した場合、メモリモジュールが正しく装着されていることを確認してください。 |
| 3 🗆    | システム基板に不具合が発生し<br>た可能性 - チップセットエラー                          |
| 4 🗆    | RAM 読み取り / 書き込みの失敗  |
| 5 🗆    | リアルタイムクロックの不具合  |
| 6 🗆    | ビデオカードまたはチップの<br>不具合  |
| 7 🗆    | プロセッサの不具合   |

## ネットワークの問題

#### ワイヤレス接続

**ネットワーク接続が失われた場合** — ワイヤレス ルーターがオフラインになっているか、ワイヤレ スがコンピュータで無効になっています。

- お使いのワイヤレスルーターの電源が入っていること、データ情報源(ケーブルモデムまたはネットワークハブ)に接続されていることを確認します。
- ワイヤレスルーターへの接続を再確立します (15ページの「ワイヤレス接続のセットアップ」を参照)。

#### 有線接続

#### ネットワーク接続を失った —

- ケーブルが接続されているか、または損傷がないかを確認します。
- リンク保全ライトのステータスを確認します。

内蔵ネットワークコネクタのリンク保全ライト は、接続が確かなことを示し、そのステータス情報を提供します。

- オフ コンピュータは物理的なネットワーク 接続を検出していません。
- 緑色に点灯 10/100 Mbps ネットワークと コンピュータ間の接続が良好です。
- ◆ 橙色に点灯 1000 Mbps ネットワークと コンピュータ間の接続が良好です。
- ✓ メモ:ネットワークコネクタのリンク保全ライトは有線ケーブル接続専用です。リンク保全ライトはワイヤレス接続のステータスを提供しません。

問題が解決しない場合は、ネットワーク管理者または ISP にお問い合わせください。

## 電源の問題

電源ライトがオフの場合 — コンピュータが休止 状態モード、電源がオフ、または電力が供給され ていません。

- 電源ボタンを押して通常の動作に復帰します。
- 電源ケーブルをコンピュータの電源コネクタ とコンセントの両方にしっかりと装着しなお します。
- コンピュータが電源タップに接続されている 場合、電源タップがコンセントに接続され電 源タップがオンになっていることを確認しま す。また、パワープロテクションデバイス、 電源タップ、および電源延長ケーブルをバイ パスして、コンピュータが正常にオンになる ことを確認します。
- 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに 問題がないか確認します。

- コンピュータ背面の電源装置ライトがオンに なっていることを確認します。ライトがオフ の場合、電源装置、または電源ケーブルに問 題がある可能性があります。
- 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

電源ライトが白色に点灯しておりコンピュータ が応答しない場合 — モニタが接続されていない か、電源が入っていない可能性があります。

- モニタが正しく接続されていることを確認 し、その後、電源をオフにして再びオンにし ます。
- 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

#### 電源ライトが橙色に点灯している場合 —

- コンピュータがスリープ、またはスタンバイ 状態です。通常の動作を再開するには、キー ボードのキーを押す、接続されたマウスを動 かす、または電源ボタンを押します。
- システム基板または電源装置に問題がある可能性があります。サポートを受けるには、デルにお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

**電源ライトが橙色に点滅している場合** — システム基板に問題がある可能性があります。

サポートを受けるには、デルにお問い合わせく ださい (61 ページの「デルへのお問い合わせ」 を参照)。

# コンピュータへの受信を妨げる干渉に遭遇した場合 — 望ましくない信号が、他の信号に割り込むかブロックして干渉を発生しています。干渉の

電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーブル。

原因には、以下のものがあります。

- 電源タップに接続されているデバイスが多すぎる。
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

## メモリの問題

## メモリ不足を示すメッセージが表示される場合 —

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているすべてのプログラムを終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェ アのマニュアルを参照してください。必要に 応じて、増設メモリをインストールします (support.jp.dell.com/manuals で『サービス マニュアル』を参照。)
- メモリモジュールをコネクタ に抜き差しします(手順に関しては、 support.jp.dell.com/manuals で『サービス マニュアル』を参照)。
- 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

#### メモリにその他の問題がある場合 —

- メモリ取り付けガイドラインに従っていることを確認してください (support.jp.dell.com/manualsで 『サービスマニュアル』を参照)。
- メモリモジュールがお使いのコンピュータと 互換性があるか確認します。お使いのコンピュータは DDR3 メモリをサポートします。お 使いのコンピュータでサポートされるメモリ タイプに関する情報は、64 ページの『基本仕 様』を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します (41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。
- 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

## フリーズおよびソフトウェア の問題

コンピュータが起動しない — 電源ケーブルが コンピュータソフトウェアの問題およびコンセン トに確実に接続されていることを確認します。

**プログラムの応答が停止した** — プログラムを次の手順で終了します。

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2. アプリケーションをクリックします。
- 3. 反応がなくなったプログラムを選択します。
- **4. End Task** (タスクの終了) をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする — ソフトウェアのマニュアルを参照します。必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

✓ メモ:通常、ソフトウェアのインストールの 手順は、そのマニュアルまたは CD に収録されています。 コンピュータの応答がない、または青一色の画面 が表示される —

☆注意:オペレーティングシステムのシャット ダウンが実行できない場合、データを損失す る恐れがあります。

キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータから応答がない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8~10 秒以上押します。次に、コンピュータを再起動します。

プログラムが以前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用に設計されている 一プログラム互換性ウィザードを実行します。プログラム 互換性ウィザードは、以前のバージョンの Microsoft® Windows® オペレーティングシステム環境に近い環境でプログラムが動作するよう設定します。

#### Windows Vista®

- 1. Start (スタート) ② → Control Panel (コントロールパネル) → Programs (プロ グラム) → Use an older program with this version of Windows (古いプログラムをこの バージョンの Windows で使用) とクリック します。
- プログラム互換性ウィザードの開始画面で、Next(次へ)をクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従ってください。

#### Windows® 7

- **2**. プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**Next**(次へ)をクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従ってください。

#### その他のソフトウェアの問題 —

- お使いのファイルのバックアップをすぐに作成します。
- ウイルススキャンプログラムを使って、 ハードディスクドライブ、または CD を調べます。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、 スタート タ メニューからコンピュータを シャットダウンします。

- トラブルシューティングの情報については、 ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソ フトウェアの製造元に問い合わせます。
  - コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確認します。
  - コンピュータがソフトウェアを実行する のに必要な最小ハードウェア要件を満たし ているか確認します。詳細については、 ソフトウェアのマニュアルを参照してくだ さい。
  - プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
  - デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。
  - 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

# サポートツールの使い方

# Dell Support Center (デルサポートセンター)

デルサポートセンターは、必要なサービス、サポート、およびシステム特有の情報を探すために 役立ちます。

タスクバーの アイコンをクリックしてアプリケーションを実行します。

Dell Support Center (デルサポートセンター) ホームページには、お使いのコンピュータのモデ ル番号、サービスタグ、エクスプレスサービス コード、およびサービス契約情報が表示され ます。

ホームページからも、次に示すリンクにアクセスできます。



Self Help(セルフヘルプ) (トラブルシューティング、セ キュリティ、システムパフォー マンス、ネットワーク/インター ネット、バックアップ/リカバ リ、および Windows オペレー ティングシステム)



Alerts(警告)(お使いのコン ピュータに関連するテクニカル サポート警告)



#### デルによるサポート

(DellConnect™ を使用したテクニカルサポート、カスタマーサービス、トレーニングとチュートリアル、Solution Station™ のハウツーヘルプ、および PC CheckUp によるオンラインスキャン)



About Your System (お使いの システムについて) (システム のマニュアル、保証情報、シス テム情報、アップグレードとア クセサリ)

**Dell サポートセンター**および利用可能なサポート ツールの詳細に関しては、**support.jp.dell.com** の **サービス**タブをクリックしてください。

## My Dell Downloads

✓ メモ: My Dell Downloads は、地域によってはご利用いただけない場合があります。

新しくご購入になったコンピュータにあらかじめインストールされたソフトウェアには、バックアップ CD または DVD がないものがありますが、このソフトウェアは My Dell Downloads で利用することができます。 このウェブサイトから、再インストール用にソフトウェアをダウンロードしたり、ユーザーご自身のバックアップメディアを作成したりすることができます。

My Dell Downloads に登録し、サイトを利用するには次の手順を実行してください。

- **1. downloadstore.dell.com/media** にアクセス します。
- 2. 画面に表示される指示に従って登録を行い、 ソフトウェアをダウンロードします。
- それを再インストールするか、将来使用できるようにバックアップメディアを作成します。

### システムメッセージ

お使いのコンピュータに不具合またはエラーがある場合、コンピュータにはシステムメッセージが表示され、原因の特定および問題の解決に必要な処置の決定に役立ちます。

✓ メモ:表示されたメッセージが次の例にない 場合は、オペレーティングシステムまたは メッセージが表示されたときに実行してい たプログラムのマニュアルを参照してください。あるいは、ハードディスクドライブまた は support.jp.dell.com の『Dell テクノロジ ガイド』を参照するか、61 ページの「デル へのお問い合わせ」を参照してサポートを受けることができます。 警告! 前回このシステムを起動しようとして、Checkpoint [nnnn] で失敗しました。この問題を解決するには、この Checkpoint をメモしてデルテクニカルサポートサポートにお問い合わせください 一同一のエラーが原因で、コンピュータが 3 回連続で起動ルーチンを完了できませんでした。サポートを受けるには、デルにお問い合わせください(61 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

CMOS Checksum エラー ― システムボード の不具合またはコイン型バッテリの電力残量低下の可能性。バッテリを交換する必要があります。support.jp.dell.com/manuals で『サービスマニュアル』を参照、またはデルにお問い合わせください(61 ページの「デルへのお問い合わせ」参照)。

CPU ファンに障害が発生しました — CPU ファンに障害が発生しました。CPU ファンの交換が必要です。support.jp.dell.com/manuals で『サービスマニュアル』を参照してください。

システムファンの不具合 ― システムファンが故障しました。交換が必要で

す。**support.jp.dell.com/manuals** で『サービスマニュアル』を参照してください。

ハードディスクドライブエラー — HDD POST 中にハードディスクドライブエラーが発生した可能性があります。サポートを受けるには、デルにお問い合わせください(61 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

ハードディスクドライブ読み取りエラー — HDD 起動テスト中にハードディスクドライブエラーが発生した可能性があります。 - サポートを受けるには、デルにお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

キーボードエラー — キーボードを交換するか、 またはケーブルの接続が緩んでいないかチェック してください。

起動デバイスがありません — ハードディスクドライブで起動パーティションを検出できません。 ハードディスクドライブケーブルが緩んでいるか、起動デバイスがありません。

ハードディスクドライブが起動デバイスの場合、ケーブルが接続され、ドライブが正しく

インストールされ、起動デバイスとしてパーティションされていることを確認します。

 セットアップユーティリティを起動して、 起動順序が正しいことを確認します。
 support.jp.dell.com/manualsで『サービスマニュアル』を参照してください。 タイマーチック割り込みなし ― システム基 板上のチップが誤動作しているか、システム 基板に不具合が発生している可能性があります。 support.jp.dell.com/manuals で『サービス マニュアル』を参照、またはデルにお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」参照)。

USB 過電流エラーです — USB デバイスを取り 外します。お使いの USB デバイスが正常に動作するためには、さらに多くの電力を必要とします。 USB デバイスの接続には外部電源を使用するか、お使いのデバイスが USB ケーブルを 2 つ 備えている場合はその両方を接続します。

注意 - ハードディスクドライブセルフモニタリングシステムで、パラメータが通常の動作範囲を超えていることが報告されました。デルは定期的にデータをバックアップすることをお勧めします。範囲外のパラメータは、ハードディスクドライブに問題があることを示す場合、または示さない場合もあります — S.M.A.R.T エラーです。ハードディスクドライブに問題がある可能性もあります。サポートを受けるには、デルにお問い合わせください(61 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

# ハードウェア トラブルシュー Dell Diagnostics (診断) ティング

デバイスが OS のセットアップ中に検知されな い、または、検知されても設定が正しくない場 合は、非互換性の問題を解決するためにハード ウェアに関するトラブルシューティングを使用 できます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを 開始するには、次の手順を実行します。

- 1. Start  $(\angle SQ F)$   $\bigcirc G \rightarrow Help and Support$ (ヘルプとサポート) とクリックします。
- 2. 検索フィールドに hardware troubleshooter (ハードウェアに関する トラブルシューティング)と入力し、<Enter> を押してハードウェアの検索を開始します。
- 3. 検索結果で、現在の不具合に最も近いオプ ションを選択し、残りのトラブルの解決手順 に従います。

# プログラム

コンピュータに問題が発生した場合、テクニカル サポートにお問い合わせになる前に(33ページの 「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェッ クを行い、Dell Diagnostics (診断) プログラム を実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておく ことをお勧めします。

- 🌽 メモ:Dell Diagnostics (診断) プログラム はデル製コンピュータ上でのみ機能します。
- ✓ メモ: 『Drivers and Utilities』ディスクは コンピュータに同梱されていない場合があ ります。

テストするデバイスがセットアップユーティリ ティに表示され、有効であることを確認しま す。POST (Power On Self Test) 中に <F2> を押 してセットアップユーティリティ (BIOS) を起 動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハード ディスクドライブまたは『Drivers and Utilities』 ディスクから起動します。

### **Dell Diagnostics** (診断) プログラムを ハードディスクドライブから起動する 場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、ハードディスクドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

- ✓ メモ:お使いのコンピュータが画面イメージを表示できない場合は、デルへお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- 正確に動作することが確認されているコンセントにコンピュータが接続されていることを確認します。
- コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。

- 3. DELL™ のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。起動メニューから **Diagnostics** (診断)を選択し、<Enter> を押します。これにより、お使いのコンピュータで起動前システムアセスメント (PSA) が実行される場合があります。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
- ✓ メモ:診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、Drivers and Utilities
  (ドライバとユーティリティ)から
  Dell Diagnostics (診断)を実行します。

#### PSA が実行された場合

- a. PSA がテストを開始します。
- b. PSA が問題なく完了すると、次のメッセージが表示されます。"No problems have been found with this system so far .Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)." (現在のところ、このシステムでは問題が検知されませんでした。残りのメモリテストを実行しますか? これには30分またはそれ以上かかります。続行しますか? (推奨))
- c. メモリに問題がある場合は <y> を押します。それ以外は <n> を押します。次の メッセージが表示されます。 "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue." (Dell Diagnostics (診断) ユーティリティパーティションから起動し ます。続行するにはいずれかのキーを押し てください。)
- d. いずれかのキーを押して **Choose An Option** (オプションの選択) ウィンドウを 関きます。

#### PSA が実行されなかった場合

いずれかのキーを押して、ハードディスクドライブの Diagnostics (診断) ユーティリティパーティションから Dell Diagnostics (診断) を起動し、**Choose An Option** (オプションの選択)ウィンドウを開きます。

- 4. 実行したいテストを選択します。
- 5. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが画面に表示されます。エラーコードと問題の説明を書き留め、デルにお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- ✓ メモ:各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。デルにお問い合わせになると、お使いのコンピュータを識別するためにサービスタグが有用です。
- テストが完了したら、テスト画面を閉じて Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。

 Dell Diagnostics (診断) を終了してコン ピュータを再起動するには、Exit (終了) を クリックします。

### Diagnostics (診断) プログラムを Drivers and Utilities ディスクから起動 する場合

- ✓ メモ: 『Drivers and Utilities』ディスクは
  コンピュータに同梱されていない場合があ
  ります。
- 『Drivers and Utilities』ディスクを挿入します。
- コンピュータをシャットダウンして、再起動します。
   DELLのロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。

- ✓ メモ:次の手順は、起動順序を1回だけ変更 します。次回の起動時には、コンピュータは セットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 起動デバイスリストが表示されたら CD/DVD/CD-RW をハイライト表示し、 <Enter> を押します。
- **4.** 表示されたメニューから **Boot from CD-ROM** オプションを選択し、<**Enter>** を押します。
- **5.** 1 を入力して CD メニューを開始し、<Enter> を押して続行します。
- 6. 番号の付いた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
- 7. 実行したいテストを選択します。

- 8. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが画面に表示されます。エラーコードと問題の説明を書き留め、デルにお問い合わせください(61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- ✓ メモ:各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。デルにお問い合わせになると、お使いのコンピュータを識別するためにサービスタグが有用です。
- 9. テストが完了したら、テスト画面を閉じて Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。Dell Diagnostics (診 断)を終了してコンピュータを再起動するに は、Exit (終了)をクリックします。
- **10.** Dell Diagnostics (診断) を終了してコン ピュータを再起動するには、**Exit** (終了) を クリックします。
- **11.** 『Drivers and Utilities』ディスクを取り出します。

# オペレーティングシステムの復元

次のいずれかのオプションを利用して、お使いのコンピュータのオペレーティングシステムを復元することができます。

★注意: Dell Factory Image Restore またはオペレーティングシステムディスクを使用すると、お使いのコンピュータの全データファイルを恒久的に削除します。これらのオプションを使用する前にデータをバックアップしてください。

| オプション                        | 用途   |
|------------------------------|--|
| システムの復元                      | 最初の解決法として使用  |
| Dell DataSafe ローカルバック<br>アップ | システムの復元で問題が解決しなかった場合   |
| システムリカバリメディア                 | オペレーティングシステムの不具合により、システムの復元および DataSafe ローカルバックアップが使用できない場合新しく取り付けたハードディスクドライブに工場出荷時のイメージをインストールする場合 |
| Dell Factory Image Restore   | お使いのコンピュータを、受取り時の動作状態に復元する場合   |
| 『オペレーティングシステム』<br>ディスク       | お使いのコンピュータのオペレーティングシステムのみを再<br>インストールする場合  |

### システムの復元

Microsoft® Windows® ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したためにコンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合、Windows オペレーティングシステムのシステムの復元を使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元でコンピュータに行った変更はすべて元の状態へ完全に戻すことが可能です。

☆ 注意:データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システムの復元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。

### システムの復元の開始

- 1. **Start** (開始) 🚱 をクリックします。
- Start Search (検索の開始) ボックスに System Restore (システムの復元) と入 カレて <Enter> を押します。
- ✓ メモ: User Account Control (ユーザーア カウントの管理) ウィンドウが表示されます。コンピュータのシステム管理者の場合は、Continue (続行) をクリックします。システム管理者ではない場合には、システム管理者に問い合わせて、必要な処理を続けます。
- **3. Next**(次へ)をクリックして、画面の指示に 従います。

システムの復元により不具合が解決しなかった場合、最後に行ったシステムの復元を取り消すことが可能です。

#### 最後のシステムの復元を元に戻す

- ✓ メモ:最後に行ったシステムの復元を取り 消す前に、開いているファイルをすべて保存 して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了 してください。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変 更したり、開いたり、削除したりしないでください。
- 1. **Start** (開始) 🚱 をクリックします。
- Start Search (検索の開始) ボックスに System Restore (システムの復元) と入 カして < Enter > を押します。
- Undo my last restoration (以前の復元を取り 消す)をクリックし、Next (次へ)をクリッ クします。
- 4. 残りの画面の指示に従ってください。

# Dell DataSafe ローカル バックアップ

☆ 注意:Dell DataSafe ローカルバックアップ の使用は、コンピュータの受取り後にインストールされたすべてのプログラムまたはドライバを恒久的に削除します。Dell DataSafe ローカルバックアップを使用する前に、お使いのコンピュータにインストールする必要のあるアプリケーションのバックアップメディアを準備します。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ、Dell DataSafe ローカルバックアップを使用してください。

注意: Dell DataSafe ローカルバックアップはお使いのコンピュータのデータファイルを維持するように設計されていますが、Dell DataSafe ローカルバックアップを使用する前にデータファイルをバックアップすることをお勧めします。

- ✓ メモ: Dell DataSafe ローカルバックアップは、地域によってはご利用いただけない場合があります。
- ✓ メモ: お使いのコンピュータに Dell DataSafe ローカルバックアップが搭載されていない場合は、Dell Factory Image Restore を使用して(52ページの「Dell Factory Image Restore」を参照) オペレーティングシステムを復元してください。

Dell DataSafe ローカルバックアップを使用して、データファイルを維持しながら、ハードディスクドライブをコンピュータご購入時の動作状態に復元することができます。

Dell DataSafe ローカルバックアップでは次が可能です。

- お使いのコンピュータをバックアップし、 以前の動作状態に復元
- システムリカバリメディアを作成

### Dell DataSafe ローカルバックアップ ベーシック

データファイルを維持しながら工場出荷時のイメージを復元するには次の手順を実行します。

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- コンピュータに接続されているすべてのデバイス(USBドライブ、プリンタなど)、および新しく追加した内蔵ハードウェアを取り外します。
- ✓ メモ:モニタ、キーボード、マウス、または 電源ケーブルは外さないでください。
- 3. コンピュータの電源を入れます。
- 4. DELL™ ロゴが表示されたら、<F8> を何回か 押して、Advanced Boot Options (詳細起動 オプション) ウィンドウヘアクセスします。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。

- Repair Your Computer (コンピュータの 修理) を選択します。
- 6. System Recovery Options (システムリカバリオプション) メニューから Dell DataSafe Restore and Emergency Backup (Dell DataSafe 復元と緊急バックアップ) を選択し、画面に表示される指示に従います。
- ✓ メモ:復元されるデータのサイズによっては、復元処理に1時間またはそれ以上かかる場合があります。
- ✓ メモ:詳細に関しては、support.jp.dell.com でナレッジベース文書 353560 を参照してく ださい。

# Dell DataSafe ローカルバックアッププロフェッショナルへのアップグレード

✓ メモ:ご購入時に注文された場合、Dell DataSafe ローカルバックアッププロフェッショナルは、お使いのコンピュータにインストールされています。

Dell DataSafe ローカルバックアッププロフェッショナルには、次が可能になる追加機能が装備されています。

- ファイルのタイプに基づいたコンピュータの バックアップと復元
- ローカルストレージデバイスへのファイルの バックアップ
- 自動バックアップのスケジュール

Dell DataSafe ローカルバックアッププロフェッショナルへアップグレードするには、次の手順を実行してください。

- タスクバーの Dell DataSafe ローカルバック アップアイコン ● をダブルクリックし ます。
- 2. UPGRADE NOW! をクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従ってアップグレードを完了してください。

### システムリカバリメディア

Dell DataSafe ローカルバックアップを使用して 作成したシステムリカバリメディアで、お使いの コンピュータのデータファイルを維持しながら、 コンピュータご購入時の動作状態にハードディス クドライブを戻すことができます。

次の場合にシステムリカバリメディアを使用して ください。

- オペレーティングシステムの不具合により、 コンピュータにインストールされたリカバリ オプションを使用できない。
- ハードディスクドライブの障害により、データを復元できない。

システムリカバリメディアを使用してコンピュータの工場出荷時イメージを復元するには、次の手順を実行します。

- 1. システムリカバリディスクまたは USB キーを 挿入し、コンピュータを再起動します。
- DELL™のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
- 3. リストから適切な起動デバイスを選択し、 <Enter> を押します。
- **4.** 画面に表示される指示に従って、リカバリ処理を完了してください。

# **Dell Factory Image Restore**

- ☆ 注意: Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードディスクドライブのすべてのデータは永久に削除され、コンピュータを受け取った後にインストールされたすべてのプログラムやドライバも取り除かれます。このオプションを使用する前にデータをバックアップしてください。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ、Dell イメージ復元を使用してください。
- ✓ メモ: Dell Factory Image Restore は、一部 の国および一部のコンピュータでは使用できない場合があります。
- ✓ メモ: お使いのコンピュータに Dell Factory Image Restore が搭載されていない場合、Dell DataSafe ローカルバックアップ (48 ページの「Dell DataSafe ローカルバックアップ」を参照)を使用してオペレーティングシステムを復元します。

Symantec による Dell PC リストアは、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段としてのみ使用してください。これらのオプションは、お使いのハードディスクドライブをコンピュータを購入したときの状態に戻します。コンピュータを受け取られてから追加されたデータファイルを含むどのようなプログラムやファイルも永久にハードディスクドライブから削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。Dell Factory Image Restore を使用する前に、データをすべてバックアップします。

### **Dell Factory Image Restore**

- 1. の実行コンピュータの電源を入れます。
- Dell のロゴが表示されたら、<F8> を何回か押 して、Advanced Boot Options ウィンドウヘ アクセスします。
- ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
- Repair Your Computer (コンピュータの修理) を選択します。
  - **System Recovery Options** (システムリカバリオプション) ウィンドウが表示されます。
- 4. キーボードのレイアウトを選択し、Next (次へ)をクリックします。

- 5. リカバリオプションへアクセスするには、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドのプロンプトへアクセスするには、ユーザー名のフィールドにadministrator(システム管理者)と入力し、OKをクリックします。
- Dell Factory Image Restore をクリックします。 Dell Factory Image Restore へようこそ 画面が表示されます。
- ✓ メモ:設定によっては、DellFactory Tools (Dell Factory ツール)を選択してから Dell Factory Image Restore を選択する必要がある場合があります。
- Next (次へ) をクリックします。Confirm Data Deletion (データ削除の確認) 画面が表示されます。
- ✓ メモ: Factory Image Restore をこれ以上進めたくない場合は、Cancel (キャンセル)をクリックします。

- 8. ハードディスクドライブの再設定を続行し、出荷時のシステムソフトウェアを回復する確認のチェックボックスをクリックして、Next(次へ)をクリックします。 復元プロセスが完了するまでに、5分以上かかる場合があります。オペレーティングシステムと工場出荷時インストールされたアプリケーションが出荷時の状態に復元されるとメッセージが表示されます。
- 9. Finish (終了) をクリックしてコンピュータ を再起動します。

# 困ったときは

お使いのコンピュータに不具合がある場合、以下 の手順でその不具合を診断し、問題解決すること ができます。

- コンピュータに生じている不具合に関連した 情報と手順に関しては、28 ページの「問題の 解決」を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムの実行 方法の手順については、41ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照して ください。
- **3.** 60 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に記入してください。
- 4. インストールとトラブルシューティングの手順については、support.jp.dell.com から、広範囲をカバーするオンラインサービスを利用してください。デルサポートオンラインの広範囲をカバーするリストについては57ページの「オンラインサービス」を参照してください。

- これまでの手順で問題が解決されない場合 は、61ページの「デルへのお問い合わせ」を 参照してください。
- ✓ メモ:サポート担当者が必要な手順でサポートできるように、コンピュータの近くの電話からデルへお問い合わせください。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、Dell Accessories フォルダを開き、エクスプレスサービスコードアイコンをダブルクリックしてから、手順に従ってください。

# テクニカルサポートおよび カスタマーサービス

Dell のハードウェアに関するお問い合わせは、デルサポートサービスをご利用ください。デルのサポートスタッフは、コンピュータベースの診断を使用して、正確な回答を迅速に提供します。

デルのサポートサービスへのお問い合わせは、59ページの「お問い合わせになる前に」を参照してから、お住まいの地域の問い合わせ情報を参照するか、support.jp.dell.comにアクセスしてください。

### **DellConnect**

DellConnect™は、ブロードバンド接続を介してデルサービスとサポート担当者がお使いのコンピュータにアクセスできるようにするための、簡易なオンラインアクセスツールで、お客様の立会いのもとに不具合の診断や修復を行います。詳細に関しては、support.jp.dell.com/dellconnectにアクセスしてください。

### オンラインサービス

デル製品およびサービスについては、以下のウェブサイトでご覧いただけます。

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (アジア太平洋地域のみ)
- www.dell.com/jp (日本)
- www.euro.dell.com (ヨーロッパ)
- www.dell.com/la (ラテンアメリカとカリブ 諸国)
- www.dell.ca (カナダ)

デルサポートへは、以下のウェブサイトおよび E-メールアドレスでご連絡いただけます。

### デルサポートサイト

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (日本)
- support.euro.dell.com (ヨーロッパ)

#### デルサポート E-メールアドレス

- mobile\_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (ラテンアメリカおよびカリブ諸国のみ)
- apsupport@dell.com (アジア太平洋地域)

# 24 時間納期案内電話サー ビス

ご注文になったデル製品の状況を確認するには、support.jp.dell.comにアクセスするか、または、24 時間納期案内電話サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。お住まいの地域のお問い合わせ先電話番号については、61 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に 関する問題がある場合は、デルカスタマーケアに ご連絡ください。お電話の際は、納品書または出 荷伝票をご用意ください。お住まいの地域のお問 い合わせ先電話番号については、61 ページの「デ ルへのお問い合わせ」を参照してください。

## 製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト www.dell.com/jp をご覧ください。お住まいの地域のお問い合わせ先電話番号または販売担当者の電話番号については、61ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

# 保証期間中の修理、または 返金のための返品

デルの保証情報に関しては、『「こまった」ときの DELL パソコン 0&A』を参照してください。

# お問い合わせになる前に

✓ メモ:お電話の際は、エクスプレスサービス コードをご用意ください。エクスプレス サービスコードがおわかりになると、デル で自動電話サポートシステムをお受けになる 場合に、より効率良くサポートが受けられま す。また、お客様のサービスタグをお尋ねす る場合もございます。

次の Diagnostics (診断) チェックリストに記入するようにしてください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、お使いのコンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。お使いのコンピュータのマニュアルがあることを確認してください。

#### Diagnostic (診) チェックリスト

- 名前:
- 日付:
- 住所:
- 電話番号:
- サービスタグおよびエクスプレスサービス コード(コンピュータ上部のラベルに記載されています):
- 返品番号(デルテクニカルサポート担当者から提供された場合):
- オペレーティングシステムとバージョン:
- 周辺機器:
- 拡張力ード:
- ネットワークに接続されていますか? はい/いいえ
- ネットワーク、バージョン、およびネット ワークアダプタ:
- プログラムとバージョン:

コンピュータのスタートアップファイルの内容を確認するときは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- ◆エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード:
- 問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

### デルへのお問い合わせ

米国内のお客様の場合は 800-WWW-DELL (800-999-3355) にお電話ください。

✓ メモ:インターネットにアクセスできない場合には、注文書、配送伝票、請求書、あるいはデル製品カタログよりお問い合わせ情報を入手できます。

デルでは、各種のオンラインとお電話によるサポートおよびサービスのオプションを提供しています。ご利用状況は国や製品により異なるため、一部のサービスはお客様の地域でご利用いただけない場合があります。

営業、テクニカルサポート、またはカスタマー サービスの問題に関するデルへのお問い合わせは 次の手順を実行します。

- 1. www.dell.com/contactdell にアクセスします。
- 2. お住まいの国または地域を選択します。
- 必要に応じて、該当するサービスまたはサポートリンクを選択します。
- 4. お客様のご都合の良いデルへのお問い合わせ 方法を選択します。

# 情報およびリソースの検索方法

| 何をお探しですか?  | こちらをご覧ください   |  |  |
|--|--|--|--|
| オペレーティングシステムの再インストール   | 51 ページ「システムリカバリメディア」   |  |  |
| システムのモデルナンバー   | コンピュータの背面  |  |  |
| お使いのコンピュータの診断プログラムの実行  | 41 ページ「Dell Diagnostics(診断)プログ<br>ラム」  |  |  |
| デスクトップのシステムソフトウェアの再イン<br>ストール  | 37 ページ「My Dell Downloads」  |  |  |
| Microsoft® Windows® オペレーティングシステムおよびその機能についての詳細                               | support.jp.dell.com  |  |  |
| 新しいハードディスクドライブといった、新規または追加のコンポーネントによるコンピュータのアップグレード消耗した、または欠陥がある部品の再取付けまたは交換 | support.jp.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』  ✓ メモ:国によっては、お使いのコンピュータのカバーを開けて部品を交換した場合、保証が無効になる場合があります。お使いのコンピュータの内部の作業をする場合は、保証と返却ポリシーを確認してください。 |  |  |

### 何をお探しですか?

お使いのコンピュータに関するベストプラクティス情報を探したり、保証情報、利用規約 (米国のみ)、安全にお使いいただくための注意、認可機関の情報、作業姿勢に関する情報、およびエンドユーザ使用許諾条件を再確認

サービスタグ / エクスプレスサービスコードの 場所 — support.jp.dell.com において、または テクニカルサポートに問い合わせる際は、お使 いのコンピュータを識別するサービスタグ必要 です。

ドライバおよびダウンロード、readme ファイル テクニカルサポートおよび製品サポートヘルプ へのアクセス

新規購入についてのお客様の注文状況

よくある質問に関するソリューションと答えの 検索

コンピュータの技術的変更に関する最新のアップデートや、技術者または専門知識をお持ちのユーザーを対象とした高度な技術資料の探索

#### こちらをご覧ください

お使いのコンピュータに同梱の安全手順(コンピュータ内部の作業を行う前)安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com/regulatory\_complianceの規制順守に関するホームページをご覧ください。

コンピュータの上部

**デルサポートセンター。デルサートセンター**を 立ち上げるには、タスクバーの → アイコンを クリックしてください。

support.jp.dell.com

# 基本仕様

本項は、お使いのコンピュータのセットアップ、ドライバの更新、およびコンピュータのアップグレードを行う際に必要となる情報を提供します。仕様詳細に関しては、support.jp.dell.com/manualsで『総合仕様』を参照してください。

✓ メモ:仕様は、地域によって異なる場合があります。お使いのコンピュータの設定に関する詳細については Start (スタート) 5 → Help and Support (ヘルプとサポート) とクリックし、お使いのコンピュータの情報を表示するオプションを選択してください。

| コンピュータモデル            | ドライブ   |  |
|----------------------|--------|--|
| Dell™ Inspiron™ 580  | 外部アクセス | SATA DVD-ROM、SATA  |
| プロセッサタイプ             | 可能<br> | DVD+/-RW スーパーマ<br>ルチドライブ、または<br>Blu-ray Disk™ コンボドラ<br>イブ用 5.25 インチベイ ×2 |
| Intel® Pentium®      |        |  |
| Intel Core i5        |        | 3.5 インチ FlexBay ×1   |
|                      | 内部アクセス | SATA ハードディスクドライ<br>ブ用 3.5 インチベイ ×2                                       |
| コンピュータ情報             | 可能     |  |
| システムチップセット Intel H57 |        |  |

#### メモリ

コネクタ 内部アクセス可能な DIMM

ソケット×4

容量 1 GB、2 GB、および 4 GB

メモリのタイプ DDR3 DIMM、非 ECC メモ

リのみ 1 GB

最小

最大 8 GB

✓ メモ:メモリのアップグレード手順は、デルサポートサイト
support.jp.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』を参照してください。

ビデオ

内蔵 Intel GMA HD

外付け PCI Express x16 カード (オプション)

オーディオ

タイプ 内蔵 7.1 チャネル、ハ

イ・デフィニッション・

オーディオ

通信

ワイヤレス 802.11a/b/g/n 対応の (オプション) PCI Express Wi-Fi カード

モデム PCI モデム

(オプション)

### 外付けのコネクタ

|   | • • •                                      |         |             |
|---|--|---------|-------------|
| ネットワー                                       | RJ-45 コネクタ ×1                              | ワット数    | 300 W       |
| クアダプタ                                       |  | 電圧      | 115/230 VAC |
| USB 前面パネル USB 2.0 互換コネク<br>タ×2、および背面パネル USB |  | コイン型電池  | CR2032 リチウム |
|   | 2.0 互換コネクタ-×4                              | 寸法      |             |
|   | 前面パネル — ヘッドフォンおよ<br>びマイクコネクタ               | <br>高さ  | 375.3 mm    |
|   |  | R) C    | 373.3 11111 |
|   | 背面パネル — 7.1 チャネル対応<br>コネクタ ×6              | 幅       | 175.9 mm    |
|   |  | 奥行き     | 440.4 mm    |
| ビデオ   | 15 穴 VGA コネクタ ×1、および<br>19 ピン HDMI コネクタ ×1 | 重量(最小~) | 8.7 kg      |

電源

### コンピュータ環境

温度範囲

動作時 10~35°C

保管時 -40~65°C

相対湿度 20~80% (結露しないこと)

(最大)

最大振動(ユーザー環境をシミュレートする ランダム振動スペクトラムを使用した場合)

動作時 0.25 GRMS

保管時 2.2 GRMS

### コンピュータ環境

最大衝撃(動作時 — ハードディスクドライブで Dell Doagnostics (診断)を実行中に、2ミリ秒のハーフサインパルスで測定。保管時 — ヘッド停止状態のハードディスクドライブで2ミリ秒のハーフサインパルスで測定)

動作時 51 cm/ 秒の速度変化で 2 マイ

クロ秒間に 40G

保管時 813 cm/ 秒の速度変化で 26 マ

イクロ秒間に50G

高度(最大)

動作時 -15.2~3048 m

保管時 -15.2~10,668 m

気中汚染物質 ISA-S71.04-1985 で規定されて

レベル いる G2 またはそれ以下

# 付録

# Macrovision 製品通知

この製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジは Macrovision Corporation に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

## NOM または公式メキシコ標準(メキシコのみ)

次の情報は、この文書で説明されているデバイスに関し、公式メキシコ標準(NOM)の要件に従って提供されています。

#### 輸入者:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

| 規制モデル番号 | 電圧          | 周波数      | 消費電力        |
|---------|-------------|----------|-------------|
| DCMF    | 115-230 VAC | 50-60 Hz | 7.0 A/4.0 A |

詳細は、お使いのコンピュータに同梱の、安全に関する情報をお読みください。

安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守に関するホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance を参照してください。

# 索引

C

CD、再生と作成 24

D

DellConnect 56

Dell DataSafe オンラインバックアップ 27

Dell DataSafe ローカルバックアップ 48

Dell Diagnostics (診断) プログラム **41** 

Dell Dock 25

Dell Factory Image Restore 52

Diagnostic (診断) チェックリスト **60** 

DVD、再生と作成 24

E

**E-**メールアドレス テクニカルサポート用 **57**  I

ISP

インターネットサービスプロバイダ 14

U

USB 2.0

前面コネクタ 18

背面コネクタ 22

W

Windows

プログラム互換性ウィザード 33

Windows、再インストール 46

あ

インターネット接続 14

エクスプレスサービスコード 63

温度

動作時と保管時の範囲 **67**オンランでのデルへのお問い合わせ **61** 

## か

カスタマーサービス **56** コンピュータ機能 **24** 

### さ

製品の送付

返品または修理 59

サービスタグ **63**サポートサイト
ワールドワイド **57**サポートの E-メールアドレス **57**システムの復元 **46**, **47**システムメッセージ **38**システムリカバリメディア **51**仕様 **64** 

接続(する)

ネットワークケーブル (オプション) 9

前面コネクタ 18

ソフトウェアの問題 **33** ソフトウェアの機能 **24** 

### た

チップセット 64

注文情報 58

テクニカルサポート **56** デルへのお電話 **61** 

雷源の問題、解決 30

電源ボタン 19

ドライバおよびダウンロード 63

取り出しボタン 18

### な

ネットワークコネクタ

位置 23

#### 索引

ネットワーク接続

修復 29

## は

ハードウェアに関するトラブルシューティン グ **41** 

ハードウェアの不具合

診断 41

ハードディスクドライブ

タイプ 64

ハードディスクドライブ動作ライト 19

プロセッサ 64

ヘッドフォン

前面コネクタ 18

保証期間中の返品 59

# ま

メモリのサポート 65

メモリの問題

解決 32

問題、解決 28

問題の解決 28

# わ

ワイヤレスネットワーク接続 29



Printed in China.
Printed on Recycled Paper.

www.dell.com | support.dell.com

